


USB SETUP

1) 
Turn-on

2) 
Set All Default **

3) 

4) 
Turn -off

5) 
Turn-on

6) 
HID-KBW

7) 
Save

8) 
Enable Self-suffix

9) 
Define Self-suffix

10) 
0

11) 
D

12) 
Save


13) 
Enable All Bar Codes

14) 
Save

15) 
Turn -off

16) 
Turn-on

17) 

18) 
Turn -off